

# Werkschema Duracare Spray Wallpaint Matt

## voor behandeling van betonnen & bakstenen muren binnen

**Afhankelijk van het type muur geven we hier verschillende mogelijkheden voor het aanbrengen van de Duracare Spray Wallpaint Matt.**

### Gestucte muren

Gestucte muren hebben meestal een enigszins poreus oppervlak, waardoor ze stof kunnen aantrekken en vasthouden. Daarnaast dienen vers gestucte muren juist gedroogd te worden voordat een muurverf toegepast kan worden.

Om er zeker van te zijn dat gestucte muren de gewenste hechting geeft met de Duracare Spray Wallpaint Matt adviseren wij om onze [Duracare Voorstrijk](#) toe te passen als hechtingprimer. Het aanbrengen van een primer op gestucte muren helpt om de absorptie van de verf te reguleren en zorgt voor een betere hechting van de verf.

De Duracare Voorstrijk is verspuitbaar. Mocht je niet willen spuiten dan bieden wij de [Anker Stuy Diepgrondering](#) die met een kwast en roller aan te brengen is.

### Bakstenen/ baksteenstrips binnen

Bakstenen of strips kenmerken zich ook door een zeer poreus oppervlak die in de 1<sup>e</sup> laag veel verf absorbeert. Alsmede daarvan adviseren wij ook een voorbehandeling met Duracare voorstrijk of Anker Stuy diepgrondering.

### Kalkzandsteen blokken of muur behandelen

Kalkzandsteen wordt gemaakt door kalk en zand, te mengen, in een vorm (steen, blok of element) te persen en onder stoomdruk te verharden.

Het mengsel bestaat voor circa 90-95% uit zand en circa 10-4% uit kalk en 1% uit water. Hierdoor is kalkzandsteen zeer poreus en dient een voorbehandeling plaats te vinden met onze [Duracare Voorstrijk](#) en/ of [Anker Stuy Diepgrondering](#).

### Betonnen muur

Een kale betonnen muur hoeft in principe niet voorbehandeld te worden met een voorstrijk. Echter indien het beton zeer grof is en of openporig dan adviseren wij dit wel. Wij raden aan om vooraf een kleine test te doen.



## Voorbehandeling

Afhankelijk van het type muur dient voorbehandeling met primer/ voorstrijk plaats te vinden. Indien dit is gebeurd dan kan project vervolgd worden als volgt:

- Zorg ervoor dat de muur schoon en vrij is van stof, vuil en eventuele losse deeltjes. Gebruik een stoffer en afneembare schoonmaakdoeken om de muur te reinigen.
- Laat de muur volledig drogen voordat je verder gaat.
- Gebruik de juiste afdekmaterialen. Raadpleeg indien nodig onze [Duracare Spray Handleiding](#).
- Voordat je begint met het spuiten van de muur, is het raadzaam om een testgebied of testpaneel te spuiten om de spuittechniek en de juiste instellingen van de spuitapparatuur te bepalen. Pas de spuitdruk, de spuitafstand en de spuitpatrooninstellingen aan om een gelijkmatige dekking te bereiken.
- Spuit 110-140 micron nat van de Duracare Spray Wallpaint Matt.

## SPUITINSTELLINGEN DURACARE SPRAY

Product	Airless	Air-assisted airless	Materiaal druk (bar)	Support air pressure (bar)	Nozzle maat 1/1000 inch	Nozzle hoek
<a href="#">80-0001 Duracare Spray Primer</a>	Ja, met kleine nozzle	Ja, met kleine nozzle	100/140	Off	0.012	10-30
<a href="#">80-0002 Duracare Spray Topcoat Semi-matt</a>	Ja, met kleine nozzle	Ja, met kleine nozzle	50-70	Off	0.009-0.012	10-30
<a href="#">80-0003 Duracare Spray Topcoat Semi-Gloss</a>	Ja	Ja	90-120	0.5-2	0.012-0.016	30-60
<a href="#">80-0004 Duracare Spray Topcoat Gloss</a>	Ja	Ja	90-120	0.5-2	0.012-0.016	30-60
<a href="#">80-0005 Duracare Spray PU Trappenverf</a>	Ja	Ja		0.5-2	0.012-0.016	30-60
<a href="#">80-0008 Duracare Spray Wallpaint Matt</a>	Ja	Ja	90-150	0.5-1.5	0.010-0.014	30-60

# DROOGTIJDEN DURACARE SPRAY

Bij benadering: droogtijd van iedere laag is afhankelijk van laagdikte en omgevingstemperatuur.

Product	Minimaal	Maximaal	10-15 °C (geen lucht- verplaatsing)	15-20 °C (geen lucht- verplaatsing)	20-30 °C (geen lucht- verplaatsing)	30-40 °C (geen lucht- verplaatsing)
<a href="#">80-0001 Duracare Spray Primer</a>	120 micron	175 micron	5 uur	4 uur	2.5 uur	2 uur. (Indien te snel voeg aqua verduunning toe)
<a href="#">80-0002 Duracare Spray Topcoat Semi-matt</a>	120 micron	175 micron	5 uur	4 uur	2.5 uur	2 uur. (Indien te snel voeg aqua verduunning toe)
<a href="#">80-0003 Duracare Spray Topcoat Semi-gloss</a>	120 micron	175 micron	5 uur	4 uur	2.5 uur	2 uur. (Indien te snel voeg aqua verduunning toe)
<a href="#">80-0004 Duracare Spray Topcoat Gloss</a>	120 micron	175 micron	5 uur	4 uur	2.5 uur	2 uur. (Indien te snel voeg aqua verduunning toe)
<a href="#">80-0005 Duracare Spray PU Trappenverf</a>	120 micron	175 micron	5 uur	4 uur	2.5 uur	2 uur. (Indien te snel voeg aqua verduunning toe)
<a href="#">80-0008 Duracare Spray Wallpaint Matt</a>	120 micron	175 micron	5 uur	4 uur	2.5 uur	2 uur. (Indien te snel voeg aqua verduunning toe)