

Werkschema Duracare Spray Topcoat

Beschikbare glansgraden en overzicht van de Topcoat

80-0001	Duracare Spray Topcoat Matt	10-20 Gloss units*
80-0002	Duracare Spray Topcoat Semi-Matt	20-30 Gloss units*
80-0003	Duracare Spray Topcoat Semi-Gloss	40-50 Gloss units*
80-0004	Duracare Spray Topcoat Gloss	65-75 Gloss units*

**De glans is gemeten onder een hoek 60 graden bij droge laagdikte van 150 micron op een glad ondergrond. Grofporige houtsoorten kunnen invloed hebben op de glans doordat de verf spreekwoordelijk wegzakt in het hout en daardoor voornamelijk bij een glans afwerking lager kunnen uitvallen. Een extra laag is dan noodzakelijk.*

Vorbereiding

- Zorg ervoor dat oppervlak juist is voorbehandeld en indien nodig onze [80-0011 Duracare Spray Iso-Primer](#) is toegepast en nageschuurd is.
- Zorg ervoor dat het oppervlak dat je wilt spuiten schoon, droog en vrij is van stof, vuil en losse deeltjes.
- Zorg ervoor dat alles goed is afgeplakt. Raadpleeg indien nodig onze Duracare Spray Handleiding.
- Zorg ervoor dat lak op juiste temperatuur is. In de winter indien nodig het product en ruimte opwarmen en in de zomer indien nodig verdunnen met Aqua Verdunning voor mooie vloeï en niet te snelle droging.
- Voordat je begint met het spuiten van de eindlaag op het eigenlijke oppervlak, is het raadzaam om te oefenen op een testpaneel of een onopvallend gebied om zeker te zijn dat spuitbeeld goed is en dat lak zich conform gedraagt en goede vloeï heeft en dat juiste kleur is uitgekozen en gemengd.
- Houd het spuitpistool op een constante afstand van het oppervlak (meestal tussen 15-30 cm) en beweeg soepel en gelijkmatig in een vloeiende beweging. Overlap elke strook lichtjes om een gelijkmatige dekking te garanderen. Begin aan de bovenkant en werk naar beneden.

Aanbrengen 80-000x Duracare Spray Topcoat

- Spuit natte laagdikte van 120 tot 175 micron. Zie de instellingen op volgende bladzijden voor de geadviseerde laagdiktes per product.



SPUITINSTELLINGEN DURACARE SPRAY

Product	Airless	Air-assisted airless	Materiaal druk (bar)	Support air pressure (bar)	Nozzle maat 1/1000 inch	Nozzle hoek
80-0001 Duracare Spray Primer	Ja, met kleine nozzle	Ja, met kleine nozzle	100/140	Off	0.012	10-30
80-0002 Duracare Spray Topcoat Semi-matt	Ja, met kleine nozzle	Ja, met kleine nozzle	50-70	Off	0.009- 0.012	10-30
80-0003 Duracare Spray Topcoat Semi-Gloss	Ja	Ja	90-120	0.5-2	0.012- 0.016	30-60
80-0004 Duracare Spray Topcoat Gloss	Ja	Ja	90-120	0.5-2	0.012- 0.016	30-60
80-0005 Duracare Spray PU Trappenverf	Ja	Ja		0.5-2	0.012- 0.016	30-60
80-0008 Duracare Spray Wallpaint Matt	Ja	Ja	90-150	0.5-1.5	0.010- 0.014	30-60
80-0009 Duracare Spray Voorstrijk	X?	X?	X?	0.5-1.5	0.010- 0.014	30-60
80-0010 Duracare Spray Iso Primer	Ja	Ja	90-150	0.5-1.5	0.010- 0.014	30-60
80-0016 Duracare Biobased Spraycoat Semi-matt	Ja	Ja	90-150	0.5-1.5	0.010- 0.014	30-60
80-0017 Duracare Biobased Spraycoat Semi-gloss	Ja	Ja	90-150	0.5-1.5	0.010- 0.014	30-60

DROOGTIJDEN DURACARE SPRAY

Bij benadering: droogtijd van iedere laag is afhankelijk van laagdikte en omgevingstemperatuur.

Product	Minimaal	Maximaal	10-15 °C (geen lucht- verplaatsing)	15-20 °C (geen lucht- verplaatsing)	20-30 °C (geen lucht- verplaatsing)	30-40 °C (geen lucht- verplaatsing)
80-0001 Duracare Spray Primer	120 micron	175 micron	5 uur	4 uur	2.5 uur	2 uur. (Indien te snel voeg aqua verdunding toe)
80-0002 Duracare Spray Topcoat Semi-matt	120 micron	175 micron	5 uur	4 uur	2.5 uur	2 uur. (Indien te snel voeg aqua verdunding toe)
80-0003 Duracare Spray Topcoat Semi-gloss	120 micron	175 micron	5 uur	4 uur	2.5 uur	2 uur. (Indien te snel voeg aqua verdunding toe)
80-0004 Duracare Spray Topcoat Gloss	120 micron	175 micron	5 uur	4 uur	2.5 uur	2 uur. (Indien te snel voeg aqua verdunding toe)
80-0005 Duracare Spray PU Trappenverf	120 micron	175 micron	5 uur	4 uur	2.5 uur	2 uur. (Indien te snel voeg aqua verdunding toe)
80-0008 Duracare Spray Wallpaint Matt	120 micron	175 micron	5 uur	4 uur	2.5 uur	2 uur. (Indien te snel voeg aqua verdunding toe)
80-0009 Duracare Spray Voorstrijk	x	175 micron	5 uur	4 uur	2.5 uur	2 uur. (Indien te snel voeg aqua verdunding toe)
80-0010 Duracare Spray Iso Primer	120 micron	175 micron	5 uur	4 uur	2.5 uur	2 uur. (Indien te snel voeg aqua verdunding toe)
80-0016 Duracare Biobased Spraycoat Semi-matt	120 micron	175 micron	5 uur	4 uur	2.5 uur	2 uur. (Indien te snel voeg aqua verdunding toe)
80-0017 Duracare Biobased Spraycoat Semi-gloss	120 micron	175 micron	5 uur	4 uur	2.5 uur	2 uur. (Indien te snel voeg aqua verdunding toe)